

# دقتیچہ راہنمای دزدگیر اماکن سیمکارتی تلفنی مدل : S1



برای اولین بار در صنعت حفاظت کشور

**GMK** اولین و تنها دزدگیر اماکن دارای **بیمه نامه سرفت** در ایران تا سقف **۵ میلیارد ریال**  
بیمه نامه تضمین کیفیت محصول از معتبر ترین شرکت بیمه ای ایران



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت صنعت، معدن و تجارت



بیمه ایران

## فهرست

2	روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه - ست کردن ریموت کنترل - حذف ریموت کنترل - ست کردن تجهیزات بی سیم ..
3	حذف تجهیزات بی سیم - تنظیم زون های با سیم و بی سیم .....
3	روش وارد کردن شماره تلفن - روند شماره گیری در حالت پدال .....
4	تنظیم قابلیت تک آژیر - تنظیم مدت زمان آژیر - تنظیمات ویژه شارژر سیم کارت .....
4	حذف تکی شماره تلفن - حذف کل شماره تلفن های داخل حافظه - تست شماره گیری .....
5	شارژر سیم کارت .....
5	تنظیمات اولیه مشاهده میزان شارژر سیم کارت دزدگیر - مشاهده میزان شارژر دزدگیر .....
5	تعریف و کارایی و انتخاب حالت های Mode1 و Mode2 .....
5	عملکرد ریموت ها در حالت Mode1 و Mode2 .....
6	گزارش گیری ثبت وقایع - فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 و Mode2 .....
7	شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن ثابت و تلفن همراه ، از راه دور .....
7	انتخاب سرعت شماره گیری تن - تغییر تعداد زنگ - فعال و غیر فعال کردن سیستم کنترل از راه دور .....
8	تایمر رله خروجی دستگاه (درب باز کن یا کنترل وسایل برقی) - حفاظت دو برابر .....
8	تنظیم ساعت ، تاریخ ، ایام هفته - تایمر فعال و غیر فعال کردن دزدگیر .....
9	ضبط پیام حریق - پخش پیام حریق - ضبط پیام سرقت - پخش پیام سرقت .....
9	تحریک سطحی و لحظه ای - حفاظت بلندگو .....
9	هشدار قطع و وصل برق - استعلام وضعیت دستگاه و برق شهر .....
9	باز کردن درب منزل توسط SMS ، ریموت و تلفن از راه دور - گزارش دهی درب بازکن .....
10	کنترل یک وسیله برقی توسط SMS ، ریموت و تلفن از راه دور - کنترل وسیله های برقی .....
10	خارج کردن و برگرداندن زون اعلام حریق از مدار .....
11	تغییر رمز پارت ها - راهنمای استفاده از کی پد خارجی .....
12	تغییر رمز توسط SMS ، ریست کردن رمز های دستگاه - پیام یادآوری - نرم افزار اندروید .....
12	تغییر رمز منوی دستگاه - تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر .....
13	نحوه سیم کشی دستگاه به ترمینال های مربوطه .....
14	روش تنظیم جامپرهای تجهیزات بی سیم به دستگاه .....

دستگاهی که در اختیار دارید مجهز به 2 کد رمز مجزا به شرح ذیل است: (رمز پیش فرض 123456 می باشد)

1) رمز ورود به منوی دستگاه ویژه تنظیمات و برنامه ریزی دستگاه

2) رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه (از طریق تلفن همراه یا ثابت - SMS - برنامه اندروید)

## روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه:

ابتدا دکمه PROG رازده سپس کد رمز ورودی 123456 را وارد کرده و در انتها دکمه ENTER را بزنید اگر رمز وارد شده صحیح باشد حرف Program Code ظاهر می شود و شما می توانید طبق دفترچه ، تنظیمات دلخواه را انجام دهید.

## روش ست یا اضافه کردن ریموت کنترل و ارائه کد شناسایی ریموت توسط دستگاه (فرکانس 315):

پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود حال دکمه \* را فشار داده و نگه دارید ، سپس دکمه ریموت را یک لحظه فشار دهید ، صدای بیپ شنیده می شود که به معنای ست شدن ریموت می باشد. (دستگاه قابلیت ست شدن 15 عدد ریموت کنترل را دارد). در هنگام ست شدن ریموت نام ریموت با علائم A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O نمایش داده می شود.

(چنانچه هنگام ست کردن به جای دکمه ریموت دیگری را بزنید حتماً باید ریموت ست شده را حذف و مجدداً ست نمایید).

## حذف ریموت کنترل از طریق پنل دستگاه مرکزی:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود. حال اگر عدد 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید آخرین ریموت ست شده حذف می گردد و اگر عدد 2 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید کل حافظه ریموت ها حذف خواهد شد.

## حذف ریموت کنترل توسط SMS:

برای حذف یکی از ریموت های ست شده با دستگاه به روش ذیل عمل و کد مربوطه را به سیمکارت دستگاه پیامک نمایید.

مثال: p123456psA

کد ریموت ps رمز p

## ارائه کد شناسایی و نام گذاری ریموت کنترل:

یکی از قابلیت های مهم امنیتی این دستگاه، کد شناسایی ریموت می باشد بدین معنا که ریموت های ست شده به این دستگاه دارای نام می باشد و تا 15 عدد ریموت قابل ست شدن و نام گذاری می باشد.

فعال و غیر فعال شدن دستگاه توسط هر یک از ریموت ها بوسیله پیامک برای مدیر به صورت ذیل ارسال می گردد.

مثال: (دزدگیر فعال گردید توسط ریموت و کاربر B)

این قابلیت در فعال و غیر فعال شدن دستگاه توسط SMS و Keypad نیز موجود است.

مثال: (دزدگیر فعال گردید توسط پیامک و شماره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹). مثال: (دزدگیر غیرفعال گردید توسط کی پد)

## ست کردن تجهیزات بی سیم: (فرکانس 315)

کد های 21-22-23 و 24 مربوط به زون های بی سیم می باشند. پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد زون مورد نظر را انتخاب نمایید ، حال دکمه \* را نگه داشته و سپس سنسور مورد نظر را تحریک نمایید صدای بیپ می شنوید. چشم ها باید به صورت تکی روشن و سپس ست شوند.

توجه: دستگاه قابلیت ست شدن 40 سنسور بی سیم را دارد (فرکانس 315)

## حذف سنسور های بی سیم:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، زون مورد نظر را از 21 الی 24 انتخاب نمایید، حال برای حذف آخرین سنسور ست شده عدد 4 و برای حذف کلیه سنسورها عدد 5 را 5 ثانیه نگه دارید.

## تنظیمات زون های با سیم و بیسیم 1 الی 8 به صورت دلخواه: (در صورت نیاز)

در حالت پیش فرض کارخانه ای نیازی به تنظیم زون ها نمی باشد:

کد زون بیسیم				
8	7	6	5	زون
24	23	22	21	کد

کد زون باسیم				
4	3	2	1	زون
14	13	12	11	کد

پس از وارد شدن به منوی دستگاه زون مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آن را با فشار مکرر یکی از اعداد طبق جدول ذیل انجام دهید و در پایان دکمه **ENTER** را بفشارید.

ویژگی	زون باسیم	زون بی سیم
عدد ۱	انتخاب حالت فوری یا تاخیری	انتخاب حالت فوری یا تاخیری
عدد ۲	انتخاب حالت دینگ دانگ	انتخاب حالت دینگ دانگ
عدد ۳	انتخاب حالت ۲۴ ساعته	انتخاب حالت ۲۴ ساعته
عدد ۴	انتخاب حالت NormalOpen یا NormalClose	حذف آخرین سنسور ست شده
عدد ۵	انتخاب حالت حریق یا سرقت	حذف تمام سنسورها
عدد ۶	انتخاب حالت پدال	انتخاب حالت حریق یا سرقت
عدد ۷	_____	انتخاب حالت پدال

توجه: حالت پیش فرض تمامی زون ها **NormalClose** و فوری می باشد.

## توضیحات مربوط به استفاده از سنسور پدال:

در صورت استفاده از سنسور پدال، شماره تلفن های مخصوص پدال (برای تماس از طریق سیمکارت) را در حافظه 8 و 9 تا 10 و (برای تماس از طریق خط ثابت) را در حافظه 18 و 19 تا 20 ذخیره نموده و **D** و **S** را بسته به نیاز تنظیم نمایید و زون مورد نظر را در حالت 24 ساعته و پدال (**For Telephone**) قرار دهید.

نحوه عملکرد پدال در حالت تحریک اولیه تنها شماره گیری شماره تلفن های مربوط به پدال و ارسال **SMS** بدون آلام می باشد و با تحریک دوم آلام نیز به صدا در خواهد آمد.



نکته: سوئیچ قرمز رنگ تعبیه شده بر روی این برد، جهت فعال و غیرفعال کردن زون ها می باشد. برای استفاده از هر زون، پس از اتصال سنسور، سوئیچ همان زون را مطابق شکل در سمت پایین قرار دهید.

## وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه ی دستگاه و تعریف ویژگی برای هر یک از آنها:

**ENTER** ➤ وارد کردن شماره تلفن ➤ **ENTER** ➤ انتخاب شماره حافظه (از 1 الی 20) ➤ وارد کردن کد 51

توجه: حافظه 1 الی 10 مربوط به تماس از طریق سیمکارت و حافظه 11 الی 20 مربوط به تماس از طریق خط ثابت می باشد.

پس از وارد کردن شماره تلفن و قبل از زدن دکمه **ENTER** می توانید با فشردن دکمه های \* و # بسته به نیاز خود ویژگی های هر شماره را طبق جدول ذیل را تعریف کنید.

علائم	توضیحات
<b>D</b>	با فشار مکرر دکمه *، حرف <b>D</b> ظاهر شده که به معنای برقراری تماس می باشد
<b>S</b>	با فشار مکرر دکمه *، حرف <b>S</b> ظاهر شده که به معنی ارسال <b>SMS</b> می باشد
<b>DS</b>	با فشار مکرر دکمه *، حرف <b>DS</b> ظاهر شده که به معنی برقراری تماس و ارسال <b>SMS</b> می باشد
<b>R</b>	با فشار مکرر دکمه #، حرف <b>R</b> ظاهر شده که به معنی ارسال گزارش ورود و خروج افراد دارای ریموت می باشد
<b>r</b>	با فشار مکرر دکمه #، حرف <b>r</b> ظاهر شده که به معنی اعلام هشدار قطع و وصل برق، گزارش حفاظت دو برابر، امکان تماس با دستگاه، تغییر رمز توسط <b>SMS</b> ، گزارش دهی خروجی رله ها، اضافه و حذف شماره تلفن توسط <b>SMS</b> ، اعلام میزان شارژ سیمکارت دزدگیر می باشد. (در خط ثابت فقط هشدار قطع برق)
<b>Rr</b>	با فشار مکرر دکمه #، حرف <b>Rr</b> ظاهر شده که شامل امکانات <b>R</b> و <b>r</b> می باشد

**حذف تکی شماره تلفن:** پس از ورود به منوی دستگاه کد 51 را وارد کرده سپس شماره حافظه را مورد نظر انتخاب و **ENTER** را بزنید سپس با دکمه **CLEAR** شماره را پاک نمایید و در انتها مجدداً **ENTER** را بزنید.

**حذف کل شماره تلفن های دستگاه:** پس از ورود به منوی دستگاه کد 52 را وارد کرده سپس دکمه 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید، کل شماره ها حذف می شوند.

### تست شماره تلفن داخل حافظه دستگاه:

ابتدا وارد منوی دستگاه شوید و سپس عدد 50 را وارد نمایید حال حافظه مورد نظر را انتخاب کرده و دوبار **ENTER** را بزنید. دستگاه شروع به شماره گیری حافظه مورد نظر خواهد کرد.

### روش تنظیم قابلیت تک آژیر:

پس از ورود به منوی دستگاه، کد 31 را وارد نمایید، با فشار مکرر دکمه **ENTER** یکی از حالت های ذیل را تنظیم نمایید.  
الف - فقط بلندگوی داخلی ب - بلندگوی داخلی، **SIREN** ج - بلندگوی داخلی، **SIREN** و **SP**

EXIT ➤ انتخاب یکی از حالت های فوق با فشار مکرر دکمه **ENTER** ➤ کد 31

**روش تنظیم مدت زمان آلام در هنگام تحریک شدن:** (پیش فرض 3 دقیقه)

EXIT ➤ انتخاب 1 الی 5 دقیقه با فشار مکرر دکمه **ENTER** ➤ کد 32

### تنظیمات اولیه شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق **SMS** و **KeyPad**:

وارد منوی دستگاه شده، کد 55 را وارد نمایید. حال کد دستوری شارژ سیم کارت را طبق جدول زیر وارد، و با دکمه **ENTER** ذخیره نمایید.

*140*##	کد دستوری جهت شارژ همراه اول
*141*##	کد دستوری جهت شارژ ایرانسل
*140*##	کد دستوری جهت شارژ رایتل

## روش شارژ سیم کارت از طریق SMS و KeyPad:

ارسال به سیمکارت داخل دستگاه ➤ کد شارژ PC رمز دستگاه P	از طریق SMS
ENTER ➤ وارد کردن کد شارژ ➤ کد 57	از طریق KeyPad

## تنظیمات اولیه اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad:

وارد منوی دستگاه شده ، کد 53 را وارد نمایید. حال کد دستوری میزان شارژ را طبق جدول ذیل وارد ، و با دکمه ENTER ذخیره نمایید.

کد دستوری میزان شارژ همراه اول	*140*11#
کد دستوری میزان شارژ ایرانسل	*141*1#
کد دستوری میزان شارژ رایتل	*140#







## روش اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad:

ارسال به سیمکارت داخل دستگاه ➤ P5 رمز دستگاه	از طریق SMS
در منوی تنظیمات ، کد 56 را وارد کرده بعد از چند ثانیه مانده شارژ بر روی LCD نمایش داده می شود	از طریق KeyPad







## انتخاب حالت و تعریف کارایی Mode1 و Mode2 (پیش فرض دستگاه Mode1 می باشد):

می توانید با توجه به نیاز خود ، حالت Mode1 و یا Mode2 را انتخاب نمایید. در Mode2 می توانید 3 منطقه را به صورت مجزا و تفکیک شده کنترل نمایید. وارد منوی دستگاه شوید حال کد 35 را وارد نموده و با دکمه ENTER حالت Mode1 یا Mode2 را انتخاب نمایید.

## عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode1:

دستگاه فعال - کل زون ها فعال می گردد.	
دستگاه غیرفعال - کل زون ها غیرفعال می گردد.	
دستگاه در حالت نیمه فعال 1 قرار می گیرد و زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد.	P1 
دستگاه در حالت نیمه فعال 2 قرار می گیرد و زون 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بی سیم فعال می گردد.	P2 
اگر در حالت LEVEL باشد ، با یک بار فشار دادن دکمه ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PALSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	 

## عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode2:

با فشار این دکمه زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه غیرفعال می شود. (Part1)	
دستگاه غیرفعال - با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیرفعال می گردد.	
با فشار این دکمه زون های 3 با سیم و 7 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیرفعال می گردد. (Part2)	P1 
با فشار این دکمه زون های 4 با سیم و 8 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیرفعال می گردد. (Part3)	P2 
اگر در حالت LEVEL باشد ، با یک بار فشار دادن ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PALSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	 

**توجه:** در صورت استفاده از کی پد خارجی ابتدا باید سخت افزار آن را تهیه و روی برد نصب کنید ، سپس در محیط برنامه ریزی دستگاه ، کد ۸۶ را Enable نمایید.

## فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 توسط SMS:

فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد.	P123456P3
غیرفعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	P123456P0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 = فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم 5 و 6 بی سیم	P123456P1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 = فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم 7 و 8 بی سیم	P123456P2

## فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode2 توسط SMS:

فعال کردن Part1 = زون 1-2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	P123456P11
غیرفعال کردن Part1 = زون 1-2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیر فعال می گردد	P123456P10
فعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد	P123456P21
غیرفعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیر فعال می گردد	P123456P20
فعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد	P123456P31
غیرفعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیر فعال می گردد	P123456P30
غیرفعال کردن کل پارت ها (1-2-3)	P123456P0

## فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 توسط KeyPad:

فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد	*123456#3
غیرفعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	*123456#0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 = فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم 5 و 6 بی سیم	*123456#1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 = فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم 7 و 8 بی سیم	*123456#2

## فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode2 توسط KeyPad:

فعال کردن Part1 = زون 1-2-5-6 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	*123456#11
غیرفعال کردن Part1 = زون 1-2-5-6 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم غیر فعال می گردد	*123456#10
فعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد	*123456#21
غیرفعال کردن Part2 = زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیر فعال می گردد	*123456#20
فعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد	*123456#31
غیرفعال کردن Part3 = زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم غیر فعال می گردد	*123456#30
غیرفعال کردن کل پارت ها (1-2-3)	*123456#0

**مشاهده اتفاقات و وقایع:** پس از تنظیم تاریخ ، ایام هفته و ساعت جاری دستگاه با وارد کردن کد 74 می توانید 60 رویداد آخر دستگاه از قبیل فعال و غیرفعال شدن دزدگیر ، علت آلازم و... را با دکمه \* و # مشاهده نمایید

**شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن همراه یا ثابت (باید r فعال باشد):** (حالت پیش فرض دستگاه Mode1 می باشد)  
 با دستگاه تماس گرفته بعد از چند زنگ پیغام (لطفا رمز را وارد نمایید) پخش می شود ، رمز دستگاه را وارد نموده اگر صحیح باشد صدای 3 بیب پخش خواهد شد و شما می توانید با دکمه های 0 تا 8 مانند جدول دستگاه را کنترل نمایید.

حالت MODE1	حالت MODE2	
دزدگیر خاموش	دزدگیر خاموش	عدد 0
حالت نیمه فعال 1	زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 1 غیرفعال می گردد	عدد 1
حالت نیمه فعال 2	زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 2 غیرفعال می گردد	عدد 2
کلیه زون ها فعال می گردد	زون 4 با سیم و زون 8 بی سیم فعال می گردد با فشار مجدد عدد 3 غیرفعال می گردد	عدد 3
شنود صدای محیط	شنود صدای محیط	عدد 4
کنترل وسایل برقی و یا درب بازکن تلفنی	کنترل وسایل برقی و یا درب بازکن تلفنی	عدد 5
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 1	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 1	عدد 6
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 2	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 2	عدد 7
فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 3	فعال و غیرفعال کردن خروجی دائم شماره 3	عدد 8

**توجه:** هنگامی که دستگاه از طریق تلفن با شما تماس می گیرد (حافظه های 11 الی 20) می توانید پس از پیغام (لطفا رمز را وارد نمایید) و وارد نمودن رمز ، عملیات فوق را انجام دهید.

### انتخاب سرعت شماره گیری تن:

ENTER ➤ انتخاب سرعت شماره گیری از 1 تا 3 ➤ وارد کردن کد 68

**تغییر تعداد زنگ:** (تعداد زنگ متصل شدن به دستگاه)

ENTER ➤ انتخاب عدد 1 تا 9 ➤ وارد کردن کد 66

**فعال و غیر فعال کردن سیستم کنترل از راه دور:** (تماس با دستگاه)

فعال کردن Ring ON یا Ring OFF ➤ وارد کردن کد 67

**تغییر شماره گیری تن و پالس:** پخش پیغام شماره گیری تن یا پالس ➤ وارد کردن کد 58

**توجه مهم:** هنگام قرار دادن و یا تعویض سیمکارت حتما برق و باتری متصل به دستگاه را قطع نمایید.  
 در غیر این صورت مازول سیمکارت صدمه دیده و شامل گارانتی نخواهد شد!



قبل از تنظیم ساعت ، دقیقه و یا تاریخ ، حتما دکمه **CLEAR** را بزنید تا صفر شود.

## تنظیم ساعت:

ENTER ➤ تنظیم دقیقه ➤ ENTER ➤ تنظیم ساعت ➤ وارد کردن کد 70

## تنظیم تاریخ:

ENTER ➤ تنظیم روز ➤ ENTER ➤ تنظیم ماه ➤ ENTER ➤ تنظیم سال ➤ وارد کردن کد 72

## تنظیم ایام هفته:

ENTER ➤ انتخاب عدد 0 تا 6 ➤ وارد کردن کد 73

(عدد 0 روز شنبه عدد 1 روز یکشنبه ... و عدد 6 روز جمعه)

## تنظیم تایمر فعال و غیر فعال شدن دزدگیر در زمان های دلخواه:

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته راس ساعت و روز خاصی دزدگیر به صورت اتوماتیک فعال و غیر فعال شود از این ویژگی استفاده نمایید.

ENTER - انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 - ENTER - انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 - وارد کردن کد 71 ➤  
 ENTER - با فشار دکمه # ، انتخاب حالت های جدول ذیل - تنظیم دقیقه - ENTER - تنظیم ساعت ➤

**توجه:** انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 می باشد که 0 به معنای شنبه 1 به معنای یکشنبه ... و 6 به معنای جمعه می باشد.

Part2 فعال در زمان تعیین شده	P2 ARM	فعال در زمان تعیین	ARM
Part2 غیر فعال در زمان تعیین شده	P2 DIS ARM	غیر فعال در زمان تعیین شده	DIS ARM
Part3 فعال در زمان تعیین شده	P3 ARM	Part1 فعال در زمان تعیین شده	P1 ARM
Part3 غیر فعال در زمان تعیین شده	P3 DIS ARM	Part1 غیر فعال در زمان تعیین شده	P1 DIS ARM
حذف تایمر	---		

## تنظیم تایمر رله خروجی دستگاه: (در باز کن یا کنترل وسیله برقی)

ENTER - انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 - ENTER - انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 - وارد کردن کد 37 ➤  
 ENTER - با فشار دکمه # ، انتخاب حالت ON , OFF ، حذف تایمر - تنظیم دقیقه - ENTER - تنظیم ساعت ➤

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی یک وسیله برقی را روشن یا خاموش و یا درب منزل خود را به صورت فرمان لحظه ای باز یا بسته نمایید. از این ویژگی استفاده نمایید.

**توجه:** قابلیت تنظیم تایمر در ترمینال **DOOR OPEN** داخل دستگاه قابل اجرا می باشد. ضمناً این ترمینال دارای هیچ خروجی ولتاژی نمی باشد و فقط به عنوان یک کلید عمل می کند.

## حفاظت دو برابر: (باید r فعال باشد)

در صورت فعال بودن این ویژگی هنگام غیر فعال کردن دزدگیر توسط ریموت حتما باید به فاصله 15، 30، 45 ثانیه توسط SMS یا Keypad غیر فعال گردد در غیر این صورت دستگاه شروع به آلام می نماید.

انتخاب 15 یا 30 یا 45 و یا Off با فشار مکرر دکمه ENTER ➤ کد 65 ➤ روش فعال سازی

## انتخاب تحریک سطحی و لحظه‌ای:

در حالت تحریک سطحی تازمانی که آلامر دستگاہ ادامه دارد، شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت و در حالت لحظه‌ای چنانچه دستگاہ برای یک لحظه شروع به آلامر نماید تلفن کننده تمام شماره تلفن های حافظه را برای یک بار شماره گیری خواهد کرد.

سطحی	وارد کردن کد 54	➤	Level diaLer
لحظه‌ای	وارد کردن کد 54	➤	Edye diaLer

## فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو (SP):

در صورت فعال سازی حفاظت بلندگو، اگر سیم SP به هر عناوینی قطع گردد (یا بلندگو بسوزد)، آژیر داخلی، سیرین و تلفن کننده تحریک می شود. ضمناً در صورت فعال سازی حفاظت SP این سیستم به صورت 24 ساعته فعال می باشد برای فعال سازی این ویژگی، وارد منوی دستگاہ شوید، کد 34 را وارد نمایید. حال با فشار دکمه ENTER وضعیت OFF و ON را انتخاب نمایید.

## تنظیمات مربوط به هشدار قطع برق:

➤	فشار مکرر دکمه ENTER	➤	تنظیم مدت زمان اعلام قطع برق (فوری، 5 دقیقه، 1 ساعت، 2/5 ساعت، 4/5 ساعت)
کد 33	فشار مکرر دکمه #	➤	تنظیم حالت SMS یا Siren

چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد دستگاہ یک SMS حاوی (برق قطع شد) برای شما ارسال می نماید و چنانچه بخواهید علاوه بر SMS شروع به آلامر و شماره گیری نماید گزینه Siren را انتخاب نمایید.

## استعلام وضعیت دستگاہ و وضعیت برق شهر: شما می توانید با ارسال SMS از وضعیت فعال و یا غیر فعال بودن دزدگیر یا وضعیت

برق شهری مطلع شوید. **P4 کد رمز P**

توجه: همکار گرامی به دلیل قطع برق مکرر در برخی از نقاط کشور، فعال سازی قابلیت هشدار قطع برق، حداقل برای ۲ شماره از شماره های ذخیره شده در حافظه دستگاہ الزامی می باشد. ابتدا وارد منوی دستگاہ شده و کد ۳۳ را وارد نمایید و مطمئن شوید که وضعیت آن در حالت Enable قرار دارد، سپس در هنگام اضافه کردن شماره، ۲ و ۳ را برای آن فعال نمایید.

## ضبط و پخش صدا (ویژه حریق و سرقت):

کد 60	➤	ضبط صدا	➤	ENTER	➤	ضبط صدا (ویژه حریق)
کد 61	➤	ضبط صدا	➤	ENTER	➤	ضبط صدا (ویژه سرقت)
کد 63	➤	ENTER	➤	پخش صدا	➤	پخش صدا (ویژه حریق)
کد 62	➤	ENTER	➤	پخش صدا	➤	پخش صدا (ویژه سرقت)

## باز کردن درب منزل توسط SMS، ریموت و تلفن همراه یا ثابت – با قابلیت تایمر:

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض، لحظه ای می باشد و نیازی به تغییر نیست)

با فشار مکرر دکمه ENTER گزینه PULSE را انتخاب نمایید کد 36

شما می توانید توسط این دستگاہ درب منزل خود را توسط SMS، ریموت کنترل با دکمه  و با تلفن همراه یا ثابت به روش زیر، باز نمایید.

P9 رمز P از طریق SMS

فشاردن دکمه 5 ➤ پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز ➤ تماس با دستگاہ

## کنترل 1 وسیله برقی توسط SMS، ریموت و تلفن همراه یا ثابت – با قابلیت تایمر:

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض، لحظه ای می باشد)

با فشار مکرر دکمه ENTER گزینه LEVEL را انتخاب نمایید ➤ کد 36

شما می توانید به وسیله این دستگاه 1 وسیله برقی را توسط SMS، ریموت با دکمه  روشن و با فشار مجدد خاموش نمایید و یا به وسیله تلفن همراه یا ثابت به روش زیر روشن و یا خاموش نمایید:

با فشار دکمه 5 ➤ پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز ➤ تماس با دستگاه

برای کنترل یک وسیله برقی توسط SMS در حالت Level کد زیر را به دستگاه پیامک نمایید.

روشن کردن ➤ P91 رمز ➤ خاموش کردن ➤ P90 رمز

## فعال و غیر فعال کردن گزارش دهی DOOR OPEN:

ReportON یا ReportOff ➤ ENTER ➤ کد 38

<p><b>توجه و اخطار:</b> همکار گرامی، در این دستگاه شما فقط انتخاب یکی از امکانات (دربازکن و یا کنترل وسایل برقی) را دارید و انتخاب هر 2 امکان پذیر نمی باشد. یا انتخاب در بازکن، یا کنترل وسایل برقی، لازم به ذکر است، رله دستگاه فقط به عنوان 1 کلید عمل می نماید و فرمان آن ترمینال DOOR OPEN می باشد. ضمناً توان رله دستگاه 7 آمپر می باشد، در صورت کنترل وسیله برقی با آمپر بالاتر حتماً از یک رله مجزا استفاده شود و از این ترمینال جهت فرمان رله فوق استفاده گردد. (ضمناً این ترمینال دارای هیچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد و مانند یک کلید تک پل عمل می نماید)</p>	P123456P911	فعال کردن خروجی دائم 1 - OUT1
	P123456P910	غیر فعال کردن خروجی دائم 1 - OUT1
	P123456P921	فعال کردن خروجی دائم 2 - OUT2
	P123456P920	غیرفعال کردن خروجی دائم 2 - OUT2
	P123456P931	فعال کردن خروجی دائم 3 - OUT3
	P123456P930	غیرفعال کردن خروجی دائم 3 - OUT3

**تغییر وضعیت خروجی های دستگاه (out1، out2، out3):** (دائم، لحظه ای و تایمر 0 تا 240 ثانیه ویژه کرکره برقی)

ENTER ➤ انتخاب وضعیت خروجی با \* ➤ انتخاب خروجی با دکمه # ➤ کد 47

## خارج کردن و برگرداندن زون اعلام حریق از مدار:

در هنگام وقوع حریق، به دلیل تحریک دائم سنسور های حریق، دزدگیر باید توسط روش زیر غیر فعال گردد. در غیر این صورت آلامر دستگاه قطع نمی شود. لازم به ذکر است که این حالت فقط مربوط به زون هایی که به عنوان حریق معرفی شده اند (در قسمت تنظیمات زون ها) امکان پذیر می باشد.

برگرداندن	خارج کردن	
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد فشار دکمه قفل ریموت. (دزدگیر مسلح می شود)	نگه داشتن دکمه باز ریموت به مدت 3 ثانیه (2 بار صدای بیب غیر فعال شدن)	از طریق ریموت
P123456PB1	P123456PB0	SMS
هنگامی که زون های دستگاه در حالت نرمال باشد وارد کردن کد *123456#3 (دزدگیر مسلح می شود)	نگه داشتن دکمه Clear به مدت 5 ثانیه	از طریق کی پد

## راهنمای استفاده از کی پد خارجی کارایی کی پد خارجی:

فقط جهت فعال و غیرفعال کردن دزدگیر استفاده می شود.

فعال و غیرفعال کردن پارت مورد نظر توسط کی پد خارجی و SMS:

KeyPad	فعال کردن	➤	#1 رمز پارت مورد نظر *
KeyPad	غیرفعال کردن	➤	#0 رمز پارت مورد نظر *
SMS	فعال کردن	➤	P1 رمز پارت مورد نظر P
SMS	غیرفعال کردن	➤	P0 رمز پارت مورد نظر P

رمز های پیش فرض پارت ها		
کد	پارت	رمز پیش فرض
42	رمز مدیر	123456
44	پارت 1	111111
45	پارت 2	222222
46	پارت 3	333333
43	کلید پارت ها	666666

**توجه:** اگر از رمز مدیر استفاده کنید می توانید به تمامی پارت ها دسترسی داشته باشید

### تغییر رمز پارت ها از طریق SMS:

این امکان فقط برای مدیر، کسی که رمز اصلی دزدگیر کد 42 را در اختیار دارد و همچنین گزارش r برای آن شماره تعریف شده باشد، امکان پذیر می باشد.

پارت 1	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P1N رمز مدیر کد 42 P	➤	P123456P1N9876
پارت 2	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P2N رمز مدیر کد 42 P	➤	P123456P2N9876
پارت 3	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P3N رمز مدیر کد 42 P	➤	P123456P3N9876
کلید پارت ها	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P4N رمز مدیر کد 42 P	➤	P123456P4N9876

مثال

### تغییر رمز پارت ها از طریق KeyPad:

کلید پارت ها	کد 43	➤	کد 44	➤	کد 45	➤	کد 46
پارت 1	44	➤	ENTER	➤	رمز قدیم	➤	ENTER
پارت 2	45	➤	ENTER	➤	رمز جدید	➤	ENTER
پارت 3	46	➤	ENTER	➤	تکرار	➤	ENTER

**توجه:** در صورت استفاده از این امکان ابتدا باید پارت مورد نظر فعال شود.

### روش فعال کردن پارت مورد نظر:

انتخاب Enable یا Dissable ➤ وارد کردن یکی از اعداد 1 تا 4 ➤ کد 40

**توجه:** در صورتی که از کی پد خارجی استفاده می کنید و می خواهید از یک دستگاه برای 2 یا 3 منطقه مجزا استفاده کنید، نباید ریموت و کد مدیر (دکمه 42) و کد AllPart (کد 43) در دسترس همگان قرار بگیرد.

### نحوه سیم کشی KeyPad خارجی به دستگاه:

همکار گرامی جهت اتصال KeyPad خارجی به دستگاه ابتدا باید سخت افزار آن را تهیه و روی برد نصب کنید، سپس در محیط برنامه ریزی دستگاه، کد 86 را Enable نمایید. آنگاه برق و باتری دستگاه را قطع نموده و چهار رشته سیم از دستگاه

مرکزی به **KeyPad** خارجی متصل گردد. دو رشته سیم از ترمینال **-DATA** + دستگاه مرکزی به ترمینال **-DATA** + مربوط  
به **KeyPad** خارجی و دو رشته سیم دیگر از **+KEY** - دستگاه مرکزی به **+12** ، **KeyPad** خارجی با رعایت جهت مثبت  
و منفی متصل شود. پس از اتمام سیم کشی برق و باطری دستگاه را وصل نمایید.  
**توجه:** دکمه های **F1** و **F2** و **ENTER** بدون استفاده می باشد. (از کی پد خارجی فقط برای فعال و غیر فعال کردن دستگاه  
استفاده می شود).

**روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه از طریق KeyPad:** (این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

**ENTER** ▶ تکرار رمز جدید ▶ **ENTER** ▶ (رمز جدید (3 تا 6 رقم) ▶ **ENTER** ▶ رمز قدیم ▶ **ENTER** ▶ کد 41

**روش تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق KeyPad:**

**ENTER** ▶ تکرار رمز جدید ▶ **ENTER** ▶ (رمز جدید (3 تا 6 رقم) ▶ **ENTER** ▶ رمز قدیم ▶ **ENTER** ▶ کد 42

**تغییر رمز دزدگیر از طریق SMS:** (تغییر رمز از طریق **SMS** برای کسانی امکان پذیر است که گزارش **r** (کوچک) برای شماره  
تلفن آنها فعال شده باشد)

انتخاب رمز 3 الی 6 رقمی **PN** رمز قدیم **P**

**Reset کردن دستگاه به علت فراموشی رمز:**

در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید ، در حالی که برق به دستگاه متصل است ، دکمه **Default** داخل دستگاه را به  
مدت 7 ثانیه نگه دارید تا پیغام **Reset Password** در نمایشگر ظاهر شده و رمز به حالت کارخانه ای (**123456**) بازمی گردد.

**Reset کردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به روش مختلف:**

الف- برق شهری و باطری را از دستگاه جدا کرده حال دکمه **Default** داخل دستگاه را نگه داشته سپس برق یا باطری را به  
دستگاه متصل نمایید ولی تا 12 ثانیه دکمه **Default** را رها نکنید، هنگامی که در نمایشگر پیغام **Erasing** ظاهر شد ، می  
توانید دکمه را رها نمایید.

ب- در حالی که برق و باطری به دستگاه متصل است. به طور همزمان دکمه **Reset** و **Default** را نگه دارید. حال دکمه **Reset**  
را رها کرده ولی دکمه **Default** را به مدت 10 ثانیه نگه دارید. تا پیغام **Erasing** در نمایشگر ظاهر شود. حال دکمه **Default**  
را رها کرده و بعد از چند ثانیه ، تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای باز می گردد.

**یادآور غیر فعال بودن دزدگیر:**

چنانچه کاربر فراموش نماید سیستم حفاظتی محل مورد نظر را مسلح نماید اگر طی مدت 1 ساعت هیچ سنسوری تحریک  
نشود ، پیام یادآوری به کاربر جهت مسلح کردن دزدگیر ارسال می شود. (جهت فعال سازی این ویژگی وارد منوی دستگاه شده  
، کد 64 را وارد و با دکمه **ENTER** حالت **Report on** و برای غیر فعال سازی حالت **Report off** انتخاب شود.)  
متن پیام به این شرح می باشد:

یادآوری: کاربر گرامی سیستم حفاظتی شما طی یک ساعت گذشته غیر فعال می باشد.

**برنامه اندروید و قابلیت ها:**

وارد کردن ، اضافه کردن و حذف شماره تلفن ، حذف ریموت ، شارژ سیم کارت ، اطلاع از میزان شارژ سیم کارت ، فعال و غیر  
فعال کردن دزدگیر ، باز کردن درب منزل کنترل وسایل برقی ، تغییر رمز عبور و ...

## توضیحات مربوط به ترمینال های دستگاه:

جهت اتصال باطری حداکثر 7/5 آمپر بارعایت قطب مثبت و منفی	-BAT+
جهت اتصال تغذیه چشم ها سنسور ها و... بارعایت قطب مثبت و منفی	-AUX+
جهت اتصال بلندگوی بیرونی حداکثر 25 وات	SP
جهت اتصال آژیر داخلی و سیرن اماکن بارعایت قطب مثبت و منفی	-SIR+
این ترمینال جهت باز کردن درب و کنترل وسایل برقی می باشد (پیش فرض لحظه ای)	DOOR OPEN
این دستگاه دارای 4 زون با سیم مستقل جهت اتصال چشم ها و یا سنسورها می باشد	Z1-Z2-Z3-Z4
این دستگاه دارای 4 زون بی سیم جهت ست کردن چشم ها یا سنسورهای بی سیم می باشد	Z5-Z6-Z7-Z8
جهت کنترل وسایل برقی	OUT1-OUT2-OUT3
این ترمینال جهت اتصال به کی پد خارجی می باشد. (بارعایت جهت + و -)	+DATA-
جهت اتصال خط تلفن به دستگاه	TEL
جهت اتصال به -12 کی پد خارجی (بارعایت جهت مثبت و منفی)	+KEY-

## جدول رفع ایراد:

فیوز AUX سوخته یا ترمینال زون مورد نظر باز می باشد	پس از فعال کردن دزدگیر، بلافاصله آلام پخش می شود
کلید دیپ سوئیچ قرمز رنگ زون مورد نظر در سمت بالا قرار دارد و یا در صورت استفاده از چند چشمی در یک زون به صورت موازی بسته شده یا مشکل مربوط به چشمی و یا سیم کشی می باشد.	دزدگیر فعال است و با تحریک چشمی آلام پخش نمی شود و شماره گیری نمی کند
کلید دیپ سوئیچ قرمز رنگ را در حالت بالا دهید اگر باز هم خطا داد زون مورد نظر در حالت <b>Normal Open</b> می باشد، در غیر این صورت مشکل مربوط به سنسور، سیم کشی و یا محیط نصب می باشد. فاصله 2 متری چشمی از دستگاه دزدگیر رعایت نشده است.	دزدگیر پس از مدتی بدون تحریک خطا میزند
سیم کارت دارای پین کد می باشد، آنتن دهی ضعیف است که باید از یک دیگر استفاده شود و یا باید آنتن <b>GSM</b> تقویت شود. (آنتن <b>GSM</b> بیرونی گذاشته شود)	سیم کارت را نمی شناسد (Sim Error)
ابتدا از آنتن دهی سیم کارت مطمئن شوید، شارژ سیم کارت را بررسی نمایید و اگر از سیم کارت همراه اول صفر استفاده میکنید، داخل گوشی قرار دهید و به تماس با آن برقرار کرده و پس از وصل شدن به اپراتور زبان سیم کارت را انگلیسی کنید.	تماس نمی گیرد
در سیم کارت همراه اول سیم کارت را داخل گوشی قرار داده با شماره 444 تماس گرفته و زبان آن را انگلیسی کنید و در سیمکارت ایرانسل از کد #555* کنید.	اعلام مانده شارژ سیم کارت به صورت حروف ناخوانا است

در صورت بروز هرگونه اشکال یا سوال فنی با خدمات پس از فروش **GMK** به شماره **051-52241003** تماس حاصل نمایید

ساعات تماس 8 صبح الی 17 همه روزه به جز روزهای تعطیل

# برخی از ویژگی‌های دزدگیر اماکن مدل S1 :

گزارش ورود و خروج محرمانه و اعلام آن بصورت SMS و تماس به صورت سخنگو (به شماره های تعیین شده) امکان پخش فوری آلام و تماس و در صورت قطع برق و به صورت تاخیری 5 دقیقه ، 1 ، 2.5 و 4.5 ساعت مجهز به سیستم حفاظت SP: در صورت قطع شدن سیم بلندگوی بیرونی یا سوختن آن ، آژیر داخلی ، سیرن و تلفن کننده فعال می گردد فعال و غیر فعال کردن PART1 و PART2 و PART3 از طریق SMS ، تماس با دستگاه ، ریموت کنترل و کنترل توسط کی پد داخلی و کی پد خارجی قابلیت تبدیل هر زون به عنوان زون فوری ، تاخیری ، دینگ دانگ، 24 ساعته ، NormalOpen ، NormalClose ، حریق ، سرقت و بدال به صورت با سیم و بی سیم دارای قابلیت ویژه حفاظت دو برابر (بار اول با ریموت غیرفعال شود و بعد از 15 ثانیه با SMS یا KeyPad در غیر این صورت دستگاه آلام می دهد)

قابلیت فعال و غیر فعال کردن دستگاه توسط SMS ، تماس با دستگاه ، کی پد داخلی و ریموت کنترل و برنامه اندروید دارای ساعت دیجیتال ، تاریخ شمسی ، ایام هفته و نمایشگر LCD با نور آبی برنامه ریزی کلیه تنظیمات دزدگیر از طریق KeyPad بدون نیاز به باز کردن دستگاه تایمر 24 ساعته ویژه فعال و غیر فعال شدن دزدگیر در ساعت و تاریخ دلخواه دارای 8 زون با سیم و بی سیم قابل تفکیک برای سه منطقه به صورت مجزا گزارش فعال یا غیر فعال کردن هر قسمت به صورت مجزا حفاظت ، فعال یا غیر فعال کردن سه منطقه مختلف به صورت مجزا تنها با یک دستگاه فعال یا غیر فعال کردن یک وسیله برقی و باز کردن درب منزل توسط SMS ، ریموت ، تماس با دستگاه تایمر 24 ساعته ویژه کنترل وسایل برقی یا درب باز کن - حذف ریموت توسط SMS

ذخیره سازی دستگاه بی سیم (چشم ، دکتور و مگنت بی سیم) برای هر زون مجزا مشاهده میزان شارژ سیم کارت از طریق KeyPad و SMS دارای 2 حالت MODE کاری مجزا Mode1 و Mode2 15 حافظه سخنگو جهت اعلام سرقت و حریق کاملاً هوشمند قابلیت ویژه: ضبط 2 پیام مجزا (ویژه اعلام سرقت و اعلام حریق) است شدن 15 عدد ریموت کنترل با ارائه کد امنیتی و شناسایی

ارسال پیام یادآوری جهت غیر فعال بودن دزدگیر (به علت فراموشی) کنترل سه منطقه با سه رمز مجزا توسط KeyPad خارجی اعلام موجودی شارژ سیم کارت دزدگیر زیر 1000 تومان به صورت خودکار توسط SMS شارژ سیم کارت از طریق SMS و KeyPad (پشتیبانی از کلیه سیم کارت های موجود) اخطار به کاربر ، در صورت ارسال رمز اشتباه با ارسال پیامک فارسی سرعت شماره گیری فوق العاده بالا (آغاز شماره گیری در کمتر از 3 ثانیه) اعلام هشدار قطع و وصل برق از طریق SMS ، آلام و تلفن به صورت کاملاً سخنگو عدم مسدود شدن سیم کارت در صورت ارسال رمز شارژ سیم کارت گزارش فعال و غیر فعال شدن رله خروجی در قالب پیامک فارسی استعلام وضعیت دستگاه و وضعیت برق شهر توسط SMS



051-52241003

مرکز خدمات مشتریان :